

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок с валом helical BELMASH J200/1900ARH (1.7 кВт, 400В)

Артикул: S231A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **182 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1700
Напряжение питающей сети, В	400
Максимальная ширина строгания, мм	203
Артикул	S231A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	40
Масса нетто, кг	213
Масса брутто, кг	244

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1900ARH (1.7 кВт, 400В) со спиральным валом (helical) представляет собой современное оборудование для обработки деревянных заготовок и применяется в столярных мастерских.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)

Особенности

- Установлен спиральный вал (helical, хеликал)
- Параллельный упор, каретка, основание, рабочие столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Рабочие столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм»
- Удлинные столы для обработки габаритных заготовок
- Параллельный упор наклоняется на 45 градусов в обе стороны
- Колесная система для перемещения станка по мастерской
- Кнопки управления на отдельной стойке
- Патрубок для подключения стружкоотсоса

Конструкция

Станок имеет классическую конструкцию: на стальной тумбе расположены литые чугунные элементы: основание, рабочие столы, параллельный упор с кареткой.

Двигатель однофазный асинхронный, с режимом работы S1 и потребляемой мощностью 1700 Вт. Питание осуществляется от сети 400 Вт, аналогичная модель для подключения сети 230 Вт - BELMASH J200/1900ARH.

На станке установлен сегментированный спиральный вал (helical, хеликал) с 40 ножами, размещенными по спирали. Такое расположение лезвий обеспечивает последовательный вход в заготовку, снижает шум, вибрацию, ударные нагрузки и дает более чистый рез. Это особенно актуально при работе с твердой древесиной, а также на сучках, трещинах, свилеватых участках. Каждый сегмент имеет по четыре режущих кромки, что кратно увеличивает их ресурс: по мере необходимости лезвия переворачиваются или выборочно заменяются. Упрощенная модель без спирального вала (helical, хеликал) - BELMASH J200/1900AR (230 Вт) и BELMASH J200/1900AR (1.7 кВт, 400 В).

Ширина обработки средняя для модельного ряда и составляет 203 мм. Рабочие столы имеют общую длину 1960 мм, загрузочный 1105 мм, приемный 793 мм. Удлиненный стол обеспечивает прямолинейность. Даже довольно габаритная заготовка, уложенная на него, будет иметь надежную опору. Оператору остается только перемещать ее в горизонтальной плоскости и немного прижимать к поверхности стола.

Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это более удобный и точный механизм перемещения и фиксации столов. Максимальная глубина регулировки подающего стола 16 мм.

Размер параллельного упора 910×123 мм, он позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Упор массивный, жесткий и надежный. Способ перемещения упора – скользящий, более быстрый и удобный при работе с заготовками разной ширины.

На стальном корпусе размещен патрубок (98 мм) для подключения системы аспирации. В нижней части основания установлена колесная система, которая позволяет перемещать массивный станок по мастерской.

Выключатель вынесен на специальную стойку, на нем расположены кнопки "Старт" и "Стоп".

Для безопасной работы предусмотрены специальные упоры для подачи заготовки.

Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 200 мм, уже 20 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

