

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-3.0-80-Р-2, 3 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС 700-3.0-80-Р-2(220В)



Характеристики

Рабочий объем масла	80 л
Мощность	3 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **120 618 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.0
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	3,0
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	10
Рабочий объем масла, л	80
Количество выходов	2

Габариты упаковки, мм	580x460x700
Вес, кг	65

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-3.0-80-Р-2 применяется в качестве **привода для различного гидравлического переносного и стационарного оборудования**: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Маслостанция высокого давления МГС 700-3.0-80-Р-2 работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ".

Внимание! Объем масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объем запитываемого гидравлического оборудования на 20-30%, иначе может произойти подсос воздуха.

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 3 л/мин.

При выдвигании штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.

Подача масла начинается сразу после нажатия кнопки на маслостанции, сброс масла в бак осуществляется поворотом рукоятки гидрораспределителя.

ВНИМАНИЕ! Если Ваш гидроцилиндр рассчитан на давление менее 700 бар, то следует уменьшить рабочее давление маслостанции до требуемого уровня, чтобы избежать поломок. Для этого:

- 1) Подсоедините РВД к распределителю, используя БРС;
- 2) Поверните рукоятку распределителя в крайнее положение;
- 3) Включите маслостанцию и прокачайте масло через РВД в течение 20-40 секунд, опустив конец РВД в отверстие для заливки масла;
- 4) Выключите маслостанцию и отсоедините РВД от распределителя, используя БРС;
- 5) Включите маслостанцию. Давление начнет увеличиваться. Когда стрелка на манометре остановится (в интервале 600..700 бар) - выключите маслостанцию;
- 6) Ослабьте контргайку винта. Для уменьшения давления - выкручивайте винт, контролируя давление по манометру, до тех пор,

пока давление не опустится до требуемой величины;

7) Для увеличения давления - закручивайте винт. **ВНИМАНИЕ!!!** При увеличении давления будьте особенно осторожны.

Маслостанция не рассчитана на давление более 700 бар. Превышение этого давления может быть причиной поломки маслостанции.

Сформировано 24.08.2026 06:45 · INTERTOOL.RU