

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-6.0-Э-2-100л-ГЗ с гидрозамком, 7.5 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-6.0-Э-2-100л-ГЗ(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	100 л
Мощность	7.5 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **267 015 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	6,0
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	10
Рабочий объем масла, л	100
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	700x700x999

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-6.0-Э-2-100л-ГЗ 380 В с гидрозамком — профессиональное гидравлическое оборудование с электроприводом, предназначенное для совместной работы с гидравлическими цилиндрами двухстороннего действия, оснащенными пружинным возвратом штока. Модель обеспечивает эффективное управление гидравлическими механизмами и подходит для выполнения различных силовых операций.

Маслостанция используется в качестве привода для **опрессовщиков кабелей, пресс-перфораторов, шиногибов, шинорезов, прессов, трубогибов, домкратов** и силовых гидроцилиндров с пружинным возвратом штока. Благодаря универсальному назначению оборудование востребовано в ремонтных мастерских, на производственных предприятиях, в монтажных организациях и сервисных центрах.

ВНИМАНИЕ! Если Ваш гидроцилиндр рассчитан на давление менее 700 бар, то следует уменьшить рабочее давление маслостанции до требуемого уровня, чтобы избежать поломок. Для этого:

- 1) Подсоедините РВД к распределителю, используя БРС;
 - 2) Поверните рукоятку распределителя в крайнее положение;
 - 3) Включите маслостанцию и прокачайте масло через РВД в течение 20-40 секунд, опустив конец РВД в отверстие для заливки масла;
 - 4) Выключите маслостанцию и отсоедините РВД от распределителя, используя БРС;
 - 5) Включите маслостанцию. Давление начнет увеличиваться. Когда стрелка на манометре остановится (в интервале 600..700 бар) - выключите маслостанцию;
 - 6) Ослабьте контргайку винта. Для уменьшения давления - выкручивайте винт, контролируя давление по манометру, до тех пор, пока давление не опустится до требуемой величины;
 - 7) Для увеличения давления - закручивайте винт. **ВНИМАНИЕ!!!** При увеличении давления будьте особенно осторожны.
- Маслостанция не рассчитана на давление более 700 бар. Превышение этого давления может быть причиной поломки маслостанции.

Комплект поставки:

- Двухпоточная маслостанция **МГС 700-6.0-Э-2-100л-ГЗ 380 В**
- РВД 2 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 08:13 · INTERTOOL.RU