

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС2-700-0.6П-А-2 с педалью, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС2-700-0.6П-А-2(220В)



Характеристики

Рабочий объем масла	8 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **76 930 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,6
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.5
Рабочий объем масла, л	8
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	310x260x480

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция гидравлическая **Инстан МГС2-700-0.6П-А-2-220В**. Производительность **при давлении 700 Бар - 0,6 литра в минуту. Объем бака - 8 литров.**

Оснащена педалью, электромагнитным двухпозиционным распределителем двустороннего действия, автоматическим обратным ходом.

Рабочее напряжение данной модели - 220 Вольт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность:
- На холостом ходу (до 25 бар) - 3,5 л/мин
- При давлении до 700 бар - 0,6 л/мин
- Объем бака - 8 литров

ВНИМАНИЕ! Если Ваш гидроцилиндр рассчитан на давление менее 700 бар, то следует уменьшить рабочее давление маслостанции до требуемого уровня, чтобы избежать поломок. Для этого:

- 1) Подсоедините РВД к распределителю, используя БРС;
- 2) Поверните рукоятку распределителя в крайнее положение;
- 3) Включите маслостанцию и прокачайте масло через РВД в течение 20-40 секунд, опустив конец РВД в отверстие для заливки масла;
- 4) Выключите маслостанцию и отсоедините РВД от распределителя, используя БРС;
- 5) Включите маслостанцию. Давление начнет увеличиваться. Когда стрелка на манометре остановится (в интервале 600..700

бар) - выключите маслостанцию;

6) Ослабьте контргайку винта. Для уменьшения давления - выкручивайте винт, контролируя давление по манометру, до тех пор, пока давление не опустится до требуемой величины;

7) Для увеличения давления - закручивайте винт. ВНИМАНИЕ!!! При увеличении давления будьте особенно осторожны. Маслостанция не рассчитана на давление более 700 бар. Превышение этого давления может быть причиной поломки маслостанции.

Рукав высокого давления в комплекте: РВД70-1800 (700бар, 1.8м). Резьба: с одного конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8, с другого конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8

Сформировано 24.08.2026 08:12 · INTERTOOL.RU