

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция ИНСТАН МГС4-700-0.7П-Э-1 с пультом, 1,2 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС4-700-0.7П-Э-1



Характеристики

Рабочий объем масла	8 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **47 150 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.2
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,7
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	2.4
Рабочий объем масла, л	2.0
Количество выходов	1

Габариты упаковки, мм	410x250x180
Вес, кг	14

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС4-700-0.7П-Э-1 с пультом и электрическим распределителем используется в качестве привода для опрессовщиков кабелей, пресс-перфораторов, шиногибов, шинорезов, прессов, трубогибов, домкратов и силовых гидроцилиндров с пружинным возвратом штока. На маслостанции установлен виброустойчивый глицеринонаполненный манометр со шкалой **до 1000 бар**. **Маслостанция** работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" или масле с аналогичными характеристиками.

Нагнетание и слив масла из рабочей полости гидравлического цилиндра осуществляется с помощью двухсторонней педали подключенной к **электромагнитному распределителю**. Педаль при необходимости можно заменить на кнопочный тельферный пульт. При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОСТАНЦИИ

- Максимальное давление, МПа 70
- Производительность, л/мин:- на холостом ходу- при максимальном давлении 20,7
- Объем масляного бака, л 2
- Характеристики приводного электродвигателя: мощность 1200 Вт, напряжение 220В
- Масса (с полным баком), кг 14

- Габаритные размеры (LxВxН), мм 410x250x180
- Длина рукава высокого давления, мм 1500
- Используется гидравлическое масло "ВМГЗ" или аналоги

3. ПОДГОТОВКА МАСЛОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

- 3.1. Проверьте уровень масла в маслобаке через смотровое окошко 6. Уровень масла должен находиться немного выше средней линии окошка. Если уровень масла ниже нормы – долить его через отверстие закрытое пробкой 5. Пробка 5 имеет мембрану для циркуляции воздуха во время работы **маслостанции**. Рабочий диапазон температур для эксплуатации станции +5...+45 град.
- 4.2. Подключите **гидроцилиндр к маслостанции** через рукав высокого давления.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛОСТАНЦИИ МГС

- 4.1. В процессе эксплуатации **маслостанции** может потребоваться произвести очистку масляного сепаратора и маслобака. Масляный фильтр находится внутри бака маслостанции и работает на всасывание. При засорении фильтра расход маслостанции снижается. Если наблюдается **падение расхода масла** (уменьшение скорости выдвижения штока), то следует проверить состояние масляного фильтра.
- 4.2. Своевременная замена гидравлического масла продлевает срок службы маслостанции и снижает вероятность засорения масляного фильтра и клапанов. Следует использовать промышленное **масло "ВМГЗ"** или аналоги. При использовании более вязкого (густого) гидравлического масла **производительность маслостанции** снижается, **шток гидроцилиндра** будет медленнее выдвигаться и возвращаться.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Поставщик гарантирует **надежную работу маслостанции** в течение 12 месяцев со дня ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изложенных в настоящем РЭ.
- 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.
- 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на **маслостанции** с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ при наличии в баке масла отличного от рекомендуемого.

ВНИМАНИЕ! Если Ваш гидроцилиндр рассчитан на давление менее 700 бар, то следует уменьшить рабочее давление маслостанции до требуемого уровня, чтобы избежать поломок. Для этого:

- 1) Подсоедините РВД к распределителю, используя БРС;
- 2) Поверните рукоятку распределителя в крайнее положение;
- 3) Включите маслостанцию и прокачайте масло через РВД в течение 20-40 секунд, опустив конец РВД в отверстие для заливки масла;
- 4) Выключите маслостанцию и отсоедините РВД от распределителя, используя БРС;
- 5) Включите маслостанцию. Давление начнет увеличиваться. Когда стрелка на манометре остановится (в интервале 600..700 бар) - выключите маслостанцию;
- 6) Ослабьте контргайку винта. Для уменьшения давления - выкручивайте винт, контролируя давление по манометру, до тех пор, пока давление не опустится до требуемой величины;

7) Для увеличения давления - закручивайте винт. ВНИМАНИЕ!!! При увеличении давления будьте особенно осторожны. Маслостанция не рассчитана на давление более 700 бар. Превышение этого давления может быть причиной поломки маслостанции.

Сформировано 24.08.2026 14:24 · INTERTOOL.RU