

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ручной ленточнопильный станок MetMachine LSZ1120

Артикул: 6446



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **156 238 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Раскрой металла
Код номенклатуры	00-00006152
Общее описание модели станка	Array
Особенности конструкции	626
Модель	LSZ1120
Конструкция	Горизонтальный маятниковый
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° -- ☐ 235x205, 45° -- ☐ 135x125

Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° – Ø205, 45° – Ø 135
Мощность главного электродвигателя, кВт	1,1
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,025
Размер полотна, мм	2360x19x0,9
Скорость движения полотна, м/мин	24/41/61/82
Способ зажима заготовки	Ручной зажим
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес брутто, кг	230
Вес нетто, кг	195
Габариты, мм	1230x650x1320
Склад Москва	3

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Идеальный выбор для: Сервисных металлообрабатывающих мастерских Мелкосерийного и среднего производства Строительных и монтажных подразделений MetMachine LS1120 – универсальный и надёжный помощник для качественного распила металла с высокой точностью и безопасностью. В комплектацию станка входят: Основная рама ленточнопильного станка Усиленная станина Автоматическая система подачи СОЖ Регулируемый боковой упор Ленточнопильное полотно Колесная база Инструкция

Сформировано 09.05.2026 06:12 · INTERTOOLER.RU