

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J155/1170A

Артикул: S119A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **79 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	152
Артикул	S119A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество ножей на валу, шт.	3
Масса нетто, кг	105
Масса брутто, кг	108
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1245×584×406

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J155/1170A представляет собой современное оборудование для обработки деревянных заготовок. Подойдет для любительского использования или в небольших мастерских.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти.

Особенности

- Параллельный упор, основание, приемный и подающий столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Возможность установки вала Helical
- Параллельный упор с фиксированными углами наклона 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны
- Колесная система для перемещения станка по мастерской
- Магнитный пускатель
- Патрубок для подключения стружкоотсоса

Конструкция

Станок состоит из двух частей. Нижняя часть – это стальная тумба-подставка, в ней расположен однофазный асинхронный двигатель (1100 Вт) и кожух для отвода стружки с патрубком (102 мм) для подключения к вытяжной установке.

Верхняя часть состоит из чугунного основания, на котором размещены чугунные рабочие столы, параллельный упор, защитный кожух и трехножевой строгальный вал.

Стандартный вал можно заменить на Helical. Он легче справляется с различными видами древесины, обеспечивает более высокое и стабильное качество строгания, обеспечивает высокий ресурс ножей, снижает ударные нагрузки и вибрацию. Станок с установленным валом Helical - BELMASH J155/1170AH.

Максимальная ширина обработки составляет 152 мм, общая длина строгальных столов 1195 мм. Глубина строгания до 3 мм, для точной регулировки на станке размещена шкала с указателем.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «ласточкин хвост», что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Приемный стол оснащен штурвалом, он упрощает процесс первичной настройки. Максимальная глубина регулировки подающего стола 12 мм (для операции отбора четверти).

Размер параллельного упора 746 × 114 мм, он позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Способ перемещения упора – скользящий, более быстрый и удобный при работе с заготовками разной ширины.

Для комфортной и безопасной работы предусмотрены упоры для подачи заготовки, для их хранения на корпусе есть специальная полка.

В комплект поставки входит устройство для установки ножей, которое упростит процесс замены вышедших из строя лезвий.

Во избежание отдачи заготовки не выполняйте фугование изделий короче 200 мм, уже 20 мм, тоньше 8 мм. Пренебрежение данными требованиями может привести к травме.

Соответствует требованиям технических регламентов

- TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте

www.belmash.ru
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам
наладки/обслуживания установки</p><p></p></p>

Сформировано 26.07.2026 07:26 · INTERTOOL.RU