

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

HRH-CY0201270 Домкрат гидравлический, телескопический, однополостной 10 т, ход 270 мм

Артикул: HRH-CY0201270



Характеристики

Грузоподъемность 10 т

Цена без учета доставки: **23 686 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Артикул | HRH-CY0201270 |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Длина штока, мм | 270(135+135) |
| Количество ступеней | 2 |
| Рабочий объем масла, л | 0,81 |
| Высота в закрытом состоянии, мм | 250 |
| Внешний диаметр, мм | 110 |
| Вес, кг | 18 |
| Ручка | Рым-болты |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Гидравлические домкраты предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении монтажно-демонтажных работ в различных отраслях промышленности. Обладают повышенной грузоподъемностью и продолжительным сроком службы. Это достигается за счет применения высокопрочных сталей, современных опорно-уплотнительных элементов и рабочего давления до 700 бар. Быстроразъемные соединения (БРС) позволяют держать домкрат в постоянной готовности к работе и предотвращают утечки рабочей жидкости из полости домкрата.

Особенности и преимущества:

Однополостной, телескопический

Грузоподъемность 10 т.

Ход штока 270 (135+135) мм.

Гравитационный возврат штока.

Рифленая опорная часть штока предотвращает скольжение груза.

Быстроразъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками.

Комплектация:

Гидравлический домкрат.

Инструкция.

Сформировано 06.05.2026 23:14 · INTERTOOLER.RU