

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплект: станок и 3 ножа Комплект BELMASH J150/1170SA

Артикул: 166808



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **53 253 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	152
Количество ножей на валу, шт.	3

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16

Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Станок фуговальный BELMASH J150/1170SA
- Нож BELMASH HSS W2 152,4x16x2,7 - 3 шт

Подробнее о составе комплекта

Станок BELMASH J150/1170SA представляет собой современное оборудование для качественной обработки деревянных заготовок. Подойдет для любительского использования и в небольших мастерских.

При соответствующей наладке выполняет следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- выборка четверти

Особенности

- Параллельный упор, приемный и подающий столы изготовлены из высококачественного чугуна
- Возможность установки вала Helical
- Патрубок для подключения системы аспирации
- Параллельный упор с фиксированными углами наклона 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны.
- Защита от детей, выключатель оборудован специальной съемной вставкой, без нее станок не включится
- Основание станка на ножках

Нож строгальный из быстрорежущей стали HSS. Сталь HSS — это особый легированный сплав, используемый для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях.

В комплект поставки входит один нож.

Рекомендации по установке/замене ножей:

- Отключите оборудование от питающей сети
- Производите все действия в защитных перчатках во избежание травм
- Используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.

Сформировано 26.07.2026 06:30 · INTERTOOL.RU